

DOZBROJENIE WOKÓŁ OTWORÓW

(jeżeli jeden z boków otworu jest większy od 20cm należy go dozbroić według zasady umieszczonej poniżej)

1) PRĘTY TRAFIAJĄCE W OTWÓR PRZECIĄĆ A NA BOKACH OTWORU DOŁOŻYĆ PRĘTY O DŁUGOŚCIACH I ŚREDNICY WEDŁUG SZCZEGÓŁU 1. ŁĄCZNA ILOŚĆ DOŁOŻONYCH PRĘTÓW POWINNA BYĆ RÓWNA LICZBIE PRZECIĘTYCH PRĘTÓW. W MIARĘ MOŻLIWOŚCI NALEŻY ROZMIEŚCIĆ PO RÓWNEJ LICZBIE PRĘTÓW Z KAŻDEJ STRONY. DOŁOŻONYCH PRĘTÓW NIE POWINNO BYĆ MNIEJ JAK PO DWIE SZTUKI NA KAŻDY BOK OTWORU W ZBROJENIU GÓRNYM

2) KAŻDE NAROŻE NALEŻY DOZBROIĆ DWOMA PRĘTAMI UKOŚNYMI WGEDŁUG SZCZEGÓŁU 2 (UMIEŚCIĆ WRAZ ZE ZBROJENIEM GÓRNYM)

3) KRAWĘDZIE NALEŻY DOZBROIĆ PRĘTAMI W KSZTAŁCIE LITERY U WGEDŁUG SZCZEGÓŁU 3.

4) Lo=40 ŚREDNIC PRĘTA.

5) PRĘTY WOKÓŁ OTWORÓW UŁOŻYĆ W DWÓCH PŁASZCZYZNACH W PŁASZCZYŹNACH SIATKI GÓRNEJ I DOLNEJ

SZCZEGÓŁ 1

NR 91 12@f2 L=0.64m

NR 90 #12 mb/ez.=150.0m mb/ez

pręty umieścić wraz ze zbrojeniem dolnym i górnym

SZCZEGÓŁ 2

NR 90 #12

NR 89 #10@f6 L=0.97m

SZCZEGÓŁ 3

NR 91 #10/20

NR 16 850@6 L=0.30m

WYTYCZNE ZBROJENIA ŚCIAN



NR 93 #12 mb/ez.=3200.00m mb/ez

NR 92 #12 mb/ez.=2500.00m mb/ez

NR 96 #6 mb/ez.=1100.00m mb/ez

WYTYCZNE ZBROJENIA KALENICY



WYTYCZNE ZBROJENIA POŁĄCZENIA ŚCIANY – STROPU



BELKA D19 56x40 6 szt.

Przekrój 19-19
SKALA 1:25



BELKA D20 56x60 1 szt.

Przekrój 20-20
SKALA 1:25



BELKA D21 56x40 1 szt.



Przekrój 21-21
SKALA 1:25



BELKA C22 56x40 1 szt.

Przekrój 22-22
SKALA 1:25



KRAWĘDŹ DACHU

1:25





ZASADA ROZMIESZCZENAI TRZPIENI

1:25



BELKA D21 56x40 1 szt.

Przekrój 21-21
SKALA 1:25



Belka D2 gr. 50cm



Belka D3 gr. 50cm



Belka D4 gr. 50cm



Belka D5 gr. 50cm



Belka D6 gr. 50cm



Przekrój 6-6

SKALA 1:25



Belka D8 gr. 50cm



Belka D9 gr. 50cm

Belka D10 gr. 50cm